



EXEMPLES D'UTILISATION DU CONTACTEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE

CONTACTEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE INTÉGRÉ SUR RÉSEAU



UTILISATION DU CONTACTEUR POUR SIGNALER L'ÉTAT DU RÉSEAU OUVERTURE


CONTACTEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE INTÉGRÉ DANS L'ARMOIRE PNEUMATIQUE MONO-TUBE OU BI-TUBE




UTILISATION DU CONTACTEUR POUR DONNER UN ORDRE DE FERMETURE EN CAS DE BAISSÉ DE PRESSION D'ALIMENTATION DU COMPRESSEUR

BORNIER DE RACCORDEMENT

ENTRÉE PNEUMATIQUE



ÉTAT DU CONTACT HORS PRESSION



TARAGE USINE 5 Bar

Le tarage de la pression de déclenchement du contact est réglable de 3 et 12 bar

ÉTAT DU CONTACT SOUS PRESSION

